BMTECH LTD

K33Z

הוראות תכנות לקודן

דף עזר מרוכז | יש להקיש את הרצפים משמאל לימין

סיסמת התכנות הראשונית: 123456

אם הסיסמה הוחלפה, יש להזין את הסיסמה העדכנית במקומה.

הוספת כרטיס

> 123456 > # > 1 > הצמד כרטיס >

ניתן להצמיד כמה כרטיסים ברצף לפני הסיום.

הוספת טביעת אצבע

> 123456 > # > 20 > מספר משתמש > אצבע >

יש להצמיד את אותה אצבע חמש פעמים בתוך חמש שניות.

קוד פתיחה משותף

> 123456 > # > 21 > קוד חדש >

ניתן להגדיר קוד פתיחה משותף אחד.

קוד פתיחה אישי

> 123456 > # > 23 > מספר משתמש > קוד חדש >

מספר המשתמש מורכב מארבע ספרות.

מחיקה בכרטיס או באצבע

> 123456 > # > 41 > כרטיס או אצבע >

יש להצמיד את הכרטיס או את האצבע המיועדים למחיקה.

מחיקה לפי מספר משתמש

> 123456 > # > 42 > מספר משתמש >

מחיקת כרטיס, קוד או טביעת אצבע לפי מספר המשתמש.

מחיקת כל הקודים והכרטיסים

> 123456 > # > 40 > 0000 >

קוד הפתיחה המשותף אינו נמחק. מחיקת טביעות אצבע אינה מובהרת במדריך.

שינוי סיסמת תכנות

> 123456 > # > 0 > סיסמה חדשה > # > שוב סיסמה >

יש להזין את אותה סיסמה חדשה פעמיים ולשמור אותה.

זמן פתיחת המנעול

> 123456 > # > 5 > זמן >

יש להזין זמן בשתי ספרות; לדוגמה, חמש שניות הן 05.

מספרי משתמשים: ארבע ספרות בטווח 0001 עד 9999.

חיבור הקודן לאפליקציה

Tuya Smart

1. התקן את האפליקציה בטלפון ופתח אותה.
2. חבר את הטלפון לרשת אלחוטית בתדר 2.4 גיגה־הרץ והפעל בלוטות׳.
3. העבר את הקודן למצב צימוד באמצעות הרצף הבא, משמאל לימין:

תאורת המקשים אמורה להבהב במהירות.

123456 # 086

4. לחץ על סימן הפלוס באפליקציה ובחר הוספת מכשיר.

Add Device > Camera & Lock > Door Lock (Wi-Fi)

5. בחר ברשת בתדר 2.4 גיגה־הרץ, הזן את סיסמת הרשת ולחץ הבא.
6. אשר שהתאורה מהבהבת במהירות ובחר במצב הצימוד המהיר.

EZ Mode

7. המתן להשלמת החיבור ולחץ סיום. לאחר מכן אפשר לפתוח ולנהל מהטלפון.

אם סיסמת התכנות שונתה, יש להחליף אותה גם ברצף הצימוד.

מבוסס על המדריכים שצולמו. יש לאמת את סימני המקשים מול המקור.